

PRESTIGE®



Pozor !!! ... Obuv musí dobře padnout jak do délky, tak do šířky. Dětská obuv musí být vpředu před prsty o 10 až 15 mm delší než noha. Asi polovina tohoto volného prostoru ve špičce slouží jako rezerva pro volný pohyb prstů při prodloužení nohy za chůze, polovina pro růst nohy. Děti samy nikdy nepoznají svou správnou velikost! Měřte svým dětem nohy pravidelně.